

## Schwimmweste AquaStar™ mit Textilbezug Gebrauchsanweisungen

	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
				✓		

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe			
11 kg	~ 12 Monate	11 – 15 kg	~ 12 - 24 Monate
15 – 19 kg	~ 24 - 36 Monate	19 – 30 kg	~ 3 - 6 Jahre
30 – 60 kg	~ 6 - 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahre

EU-Baumusterprüfung für die Verordnung (EU) 2016/425 durch: Benannte Stelle Nr. 0598, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland

# GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHWIMMWESTE

Artikelnummer: 32177

## ACHTUNG

1. Verhindern Sie, dass Kinder das Produkt in Mund nehmen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens durch sich lösende Teile.
2. Die Verwendung ist nur unter der ständigen Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet.
3. ES SOLLTE SICH ZU JEDEM ZEITPUNKT EINE AUFSICHTSPERSON IN UNMITTELBARER NÄHE BEFINDEN.
4. Bietet keinen 100-prozentigen Schutz vor dem Ertrinken.
5. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.
6. Körpergewicht des Benutzers von 19 bis 30 kg.

Gewicht	Altersempfehlung
19-30 kg	3-6 Jahre

## SCHWIMMWESTE ANLEGEN

Öffnen Sie zunächst den Klickverschluss sowie den Reißverschluss der Schwimmweste und ziehen Sie diese über den Körper Ihres Kindes. Ziehen Sie im Anschluss den Reißverschluss zu und verschließen Sie den Schrittgurt mithilfe der Klickverschlüsse und ziehen Sie den Gurt mithilfe der verstellbaren Schnallen fest.

# SCHWIMMWESTE ABLEGEN

So ziehen Sie die Schwimmweste wieder aus: Öffnen Sie zuerst die Klettverschlüsse auf der Vorderseite der Schwimmweste und ziehen Sie diese vorsichtig von den Armen des Kindes ab.

## PFLEGE UND LAGERUNG

1. Spülen Sie das Produkt mit Wasser ab und lassen Sie es gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie es lagern. Wählen Sie hierfür einen trockenen Ort mit normaler Raumtemperatur sowie abseits von direkter Sonneneinstrahlung. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten während der Lagerung keine schweren Gegenstände darauf abgelegt werden.
2. Überprüfen Sie Nähte und Folie regelmäßig auf Risse und Löcher. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ist das Produkt entsprechend zu entsorgen und muss ersetzt werden.

**HINWEIS:** Bei ordnungsgemäßer Pflege und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts ab Herstellungsdatum 4 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums sollten Sie das Produkt entsprechend ersetzen.

## ENTSORGUNG

Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, zerschneiden Sie dieses und entsorgen Sie es gemäß den lokalen Entsorgungsbestimmungen. Selbiges gilt für die Verpackung. Nicht in der Natur entsorgen. Handeln Sie verantwortungsbewusst und entsorgen Sie Abfälle auf ihre vorgeschriebene Art und Weise.

Bitte laden Sie die Konformitätserklärung unter [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) herunter.

EN 13138-1:2021+AC:2022; BS EN 13138-1:2021+AC:2022