

# Bestway®

## 34151;34153

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1262, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/96-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportado da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# EIGNERHANDBUCH

## ACHTUNG

1. Die Batterien dürfen keiner starken Hitze durch Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
2. Entnehmen Sie die Batterien, bevor das Produkt entsorgt oder verschrottet wird. Batterien enthalten gefährliche Stoffe und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem Hausmüll.
3. Bei jeglichen Veränderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Stelle genehmigt wurden, erlischt die Erlaubnis zur Nutzung der Ausrüstung durch den Anwender.
4. Das elektrische Spielzeug darf nur im vollständig zusammengebauten Zustand im Wasser betrieben werden.
5. dieses Spielzeug enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.

Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen und in Wassertiefen, wo das Kind stehen kann. Kein Schutz vor Ertrinken.

Bei der Benutzung des Bootes immer eine sitzende Position einhalten.

Vorsicht beim Anfahren des Ufers und Herausziehen des Bootes. Scharfkantige und harte Gegenstände wie Felsen, Zement, Muscheln, Glas, etc. können das Produkt durchstechen.

Das Boot nicht benutzen, wenn Sie eine undichte oder durchgestochene Stelle vermuten.

Eine richtige Befüllung mit Luft und Benutzung ist entscheidend für die Gewährleistung der Sicherheit. Achten Sie darauf, dass das Sicherheitsventil bei jeder Benutzung fest verschlossen ist. Überprüfen Sie die Nähte regelmäßig auf Risse.



Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Durch Verschlucken der Batterien können ernsthafte Verletzungen entstehen. Besteht der Verdacht des Verschluckens von Batterien, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

## AUFPUMPEN

Öffnen Sie die Sicherheitsventile und pumpen Sie das Boot bis zur Griffestigkeit auf. Drücken Sie im Anschluss den Verschlussstopfen fest auf das Ventil. Das Produkt sollte niemals mit Hochdruckluft oder übermäßig aufgepumpt werden.

## LUFTABLASSEN

Den Ventilstößel herausziehen und das Ventil zum Entweichen der Luft leicht zusammendrücken.

## REINIGUNG UND LAGERUNG

Nach Ablassen der Luft ein feuchtes Tuch zur Reinigung benutzen. Kühl und trocken, sowie außer Reichweite von Kindern lagern. Das Produkt vor jedem Saisonbeginn und im Gebrauch in regelmäßigen Abständen auf Schäden prüfen.



## UMWELTSCHUTZ

Die Bedeutung der durchstrichenen Muelltonne:

Elektrische Abfallprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese ggf. in einer Recyclinganlage. Wenden Sie sich hinsichtlich Informationen zum Recycling bitte an die lokale Behörde oder an den Händler.