

Bestway®

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/
Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/

Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/

Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/

Distribuído na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon**

St Silverwater, NSW 2128, Australia

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

GEBRAUCH DER FLOSSEN BENUTZERHANDBUCH

ACHTUNG:

Stellen Sie jedes Mal, wenn Kinder dieses Produkt benutzen, eine ständige Beaufsichtigung der Kinder durch Erwachsene sicher.

Bitte wählen Sie die richtige Größe.

Nur unter ständiger und kompetenter Aufsicht durch erfahrene Personen benutzen.

Schützt nicht vor Ertrinken.

Es wird empfohlen, dass Lehrer, Trainer oder erfahrene Schwimmer die Methoden für das An- und Ausziehen der Flossen zeigen.

Bitte wärmen Sie sich vor der Benutzung vollständig auf.

Beginnen Sie mit sanfter Kraftanstrengung, da anderenfalls Muskelkrämpfe und Überdehnungen des Sprunggelenks auftreten können.

Auswahl

Bitte wählen Sie vor dem Kauf die richtige Größe in Abhängigkeit von Ihrer Beinkraft und dem Wasser, in dem Sie schwimmen werden, aus.

Justierung des Fersenbandes

Justieren Sie das Fersenband so, dass es locker genug ist, um mit dem Fuß hineinschlüpfen zu können. Schlüpfen Sie mit dem Fuß in die Flosse und ziehen Sie das Fersenband in eine komfortable und zugleich fest sitzende Position fest.

Benutzung

Es gibt zwei Arten des Flossenschlagens: 1) Benutzen Sie Ihre Oberschenkel, um Ihr Bein zu bewegen, während Sie auf und ab schlagen. 2) Benutzen Sie Ihren Bauch und die Hüften, um Ihre Beine zu bewegen, während Sie sie fest geschlossen halten. Sie können die beiden Optionen für das Flossenschlagen abwechselnd anwenden, um Ihre untere Körperhälfte vor Übermüdung zu schützen. Flossenschlagen mit den Knöcheln kann zu Verstauchungen derselben führen. Bringen Sie die Flossen während des Flossenschlagens nicht über die Wasseroberfläche.

Um ein Brechen der Flossen beim Gehen in seichtem Wasser oder am Strand zu vermeiden, richten Sie sie rückwärts oder seitwärts.

Wartung und Lagerung

Nach dem Gebrauch mit Süßwasser abspülen.

Vermeiden Sie unnötige Sonneneinstrahlung und Luftenwirkung.

Vermeiden Sie, dass das Produkt mit Ölen und Fetten in Berührung kommt.

Einige Sonnencremes und Lotionen haben ölige Zusammensetzungen.

Vermeiden Sie, dass das Produkt Hitze ausgesetzt wird oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort in einer Schachtel. Das Produkt während der Lagerung nicht verdrehen.