



©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# GEBRAUCHSANWEISUNG

P5823 LED-Licht  
4,5 V Max. 0.3 W IP67

## Achtung

**BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES SORGFÄLTIG DURCH**


**HEBEN SIE DIESE IM ANSCHLUSS SORGFÄLTIG AUF**

Die hier verwendete Lichtquelle darf nur eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden. Die Verwendung des Produktes sollte nur unter der Aufsicht einer erwachsenen Person erfolgen.

## Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Batterien/Akkus

- Tauschen Sie niemals lediglich einzelne Batterien aus.
- Achten Sie auf die verschiedenen Batterie- bzw. Akkutypen. Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink)-Batterien sowie Nickel-Cadmium-Akkus sollten niemals gemeinsam zum Betrieb des Gerätes verwendet werden.
- Achten beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die korrekte Polarität (+ und -).
- Schließen Sie die Batterien/Akkus nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen, die hierfür nicht geeignet sind, da dies zum Auslaufen der Batterie, Feuer oder Explosionen führen könnte.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person aufgeladen werden.
- Batterien/Akkus dürfen Sie niemals auseinandergebaut werden, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten die Batterien/Akkus entfernt werden.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Das Gerät sowie wie die für den Betrieb verwendeten Batterien/Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Die Batterien/Akkus dürfen keiner starken Hitze durch Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie ausschließlich AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nur Akkus dürfen wieder aufgeladen werden.

## Aufbau




## Betrieb

1. Drücken Sie die entsprechende Taste, um das violette LED-Licht einzuschalten.
2. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, die LED-Leuchte schaltet sich aus (Abschaltautomatik nach 2 Stunden).

## Wartung Und Lagerung

Ist das Gerät nicht in Gebrauch, sollte es an einem trockenen Ort gelagert werden. Wird das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten die Batterien/Akkus entfernt werden.

Um die Oberfläche zu reinigen, verwenden Sie am besten trockenes Tuch, Lassen Sie das Produkt nicht auf den Boden fallen.



## ENTSORGUNG



Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte verwenden Sie hierfür die dafür vorgesehenen Deponien. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde oder Ihren Händler.