



# 52307

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# BENUTZERHANDBUCH

52307

**BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG BEVOR SIE DAS PRODUKT BENUTZEN.**


**WARNUNG:**

1. Montage nur durch Erwachsene.
2. Das Produkt nicht bei starkem Wind verwenden.

**Aufbau**

1. Eine stabile, ebene und saubere Grasfläche als Untergrund auswählenermitteln.
2. Den Paketinhalt herausnehmenentsorgen (Dartboard und selbsthaftende Bälle).
3. Vor dem Aufblasen das Ventil an der unteren Kammer Ankersack öffnen und Wasser einfüllen.
4. Das Dartboard und die Bälle mit einer Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) aufpumpen.

**HINWEIS:** Das Produkt nicht übermäßig aufpumpen, weil das Produkt beschädigt werden könnte.



**HINWEIS:** Sämtliche Zeichnungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Möglicherweise ist nicht das vorliegende Produkt dargestellt. Nicht maßstabsgetreu.

**Reinigung und Wartung**

1. Die Borstenfläche regelmäßig reinigen.
  2. Nach jedem Gebrauch alle Flächen sorgfältig mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Hinweis:** Niemals Lösungsmittel (Reinigungsalkohol etc.) oder vergleichbare Chemikalien verwenden, weil das Produkt beschädigt werden könnte.
3. An einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
  4. Das Produkt vor und während der Benutzung in regelmäßigen Intervallen auf Schäden überprüfen.

**Reparatur**

Ein Luftleck oder ein Loch im Produkt lässt sich mit dem beiliegenden Reparaturflicken schließen.

1. Lassen Sie die Luft vollständig ab.
2. Reinigen und trocknen Sie den beschädigten Bereich.
3. Bringen Sie den Reparaturflicken an und streichen Sie alle Luftblasen unter dem Flicker aus.