

Kinder-Schlauchboot Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHWIMMSITZ

Produktnummer. 32096

ACHTUNG

ES SOLLTE SICH ZU JEDEM ZEITPUNKT EINE AUFSICHTSPERSON IN UNMITTLBARER NÄHE BEFINDEN.

1. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.
2. Kinder im Wasser stets beaufsichtigen.
3. Kein effektiver Schutz vor dem Ertrinken.
4. Pumpen Sie alle Luftkammern vollständig auf.
5. Behalten Sie Ihr Kind immer stets in unmittelbarer Nähe.
6. Nicht geeignet für die Badewanne.
7. Nicht geeignet für Wellengang.
8. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Gewässern, deren Tiefe die Körpergröße des Benutzers nicht übersteigt.
9. Nur für Personen bis zu einer bestimmten Größe geeignet und in Gewässern maximal bis zur Brusthöhe benutzen.
10. Das Körpergewicht des Benutzers sollte zwischen 0 - 11 kg liegen.

AUFPUMPEN UND ANLEGEN

1. Öffnen Sie das Sicherheitsventil und drücken Sie das Ventil am unteren Ende zusammen, um das Produkt mittels Eigenluft oder einer Pumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) aufzublasen bzw. aufzupumpen. Sorgen Sie dafür, dass die Kammern so gefüllt werden, dass die meisten Falten verschwinden und sie sich fest, jedoch keinesfalls hart anfühlen. Verschließen Sie im Anschluss sorgfältig das Ventil und drücken Sie es ein. Vor der Verwendung sollte der Schwimmsitz auf Lecks überprüft werden. Sollten beim Eintauchen ins Wasser Luftblasen auftreten, ist von einer weiteren Nutzung des Produktes abzusehen.

Hinweis: Niemals übermäßig aufpumpen

2. Legen Sie den Schwimmsitz ins Wasser und setzen Sie Ihr Kind mit den Beinen durch die Löcher hinein. Der Schwimmsitz darf nur im Wasser verwendet werden, wenn das Baby den Boden nicht erreichen kann und nicht in der Lage ist, aufzustehen. Beim Gebrauch des Schwimmsitzes stellen Sie sicher, dass der Wasserstand unterhalb des Bodens des äußeren Rings liegt. Ihr Kind sollte das Produkt erst verwenden, wenn es selbstständig sitzen kann.
3. **Warnung:** Nicht auf dem Produkt herumbeißen oder kauen, da Stücke aus dem Material herausgebissen werden und eine Erstickungsgefahr darstellen können.
4. Die Verwendung von Windeln oder anderen Kleidungsstücken darf nicht dazu führen, dass das Kind im Sitz eingeklemmt wird.









ABLEGEN UND ENTLEREN

1. Nehmen Sie Ihr Kind vorsichtig aus dem Sitz. Öffnen Sie das Ventil und drücken Sie dieses zusammen, um die Luft abzulassen.

PFLEGE UND LAGERUNG

1. Spülen Sie das Produkt mit Wasser ab und lassen Sie es gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie es lagern. Wählen Sie hierfür einen trockenen Ort mit normaler Raumtemperatur sowie abseits von direkter Sonneneinstrahlung. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten während der Lagerung keine schweren Gegenstände darauf abgelegt werden.
2. Überprüfen Sie Nähte und Folie regelmäßig auf Risse und Löcher. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ist das Produkt entsprechend zu entsorgen und muss ersetzt werden.

HINWEIS: Bei ordnungsgemäßer Pflege und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts ab Herstellungsdatum 4 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums sollten Sie das Produkt entsprechend ersetzen.

	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
	✓					
						
						
						

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe

11 kg	~ 12 Monate	11 – 15 kg	~ 12 - 24 Monate
15 – 19 kg	~ 24 - 36 Monate	19 – 30 kg	~ 3 - 6 Jahre
30 – 60 kg	~ 6 - 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahre